

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ивв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
25	-47W11	-47S11	-X5	КГВВнг(A)-LS	3x1,5	25		20	П.20	5	Защитный клапан транспортера 47	
26	-48W1	-48M1	-X2	КГВВнг(A)-LS	4x1,5	35		30	П.20	5	Электропривод 48 заслонки S1	
27	-48W11	-48S11	-X5	КГВВнг(A)-LS	5x1,5	35		30	П.20	5	Конечный выключатель эл.привода 48 заслонки S1(закр)	
28	-48W12	-48S12	-X5	КГВВнг(A)-LS	5x1,5	35		30	П.20	5	Конечный выключатель эл.привода 48 заслонки S1(откр)	
29	-49W1	-49M1	-X2	КГВВнг(A)-LS	4x1,5	33		28	П.20	5	Электропривод 49 заслонки S2	
30	-49W11	-49S11	-X5	КГВВнг(A)-LS	5x1,5	33		28	П.20	5	Конечный выключатель эл.привода 49 заслонки S2(закр)	
31	-49W12	-49S12	-X5	КГВВнг(A)-LS	5x1,5	33		28	П.20	5	Конечный выключатель эл.привода 49 заслонки S2(откр)	
32	-50W1	-50M1	-X2	КГВВнг(A)-LS	4x1,5	30		25	П.20	5	Электропривод 50 заслонки S3	
33	-50W11	-50S11	-X5	КГВВнг(A)-LS	5x1,5	30		25	П.20	5	Конечный выключатель эл.привода 50 заслонки S3(закр)	
34	-50W12	-50S12	-X5	КГВВнг(A)-LS	5x1,5	30		25	П.20	5	Конечный выключатель эл.привода 50 заслонки S3(откр)	
35	-51W1	-51M1	-X2	КГВВнг(A)-LS	4x1,5	28		23	П.20	5	Электропривод 51 заслонки S4	
36	-51W11	-25S11	-X5	КГВВнг(A)-LS	5x1,5	28		23	П.20	5	Конечный выключатель эл.привода 51 заслонки S4(закр)	
37	-51W12	-25S12	-X5	КГВВнг(A)-LS	5x1,5	28		23	П.20	5	Конечный выключатель эл.привода 51 заслонки S4(откр)	
38	-52W1	-52M1	-X2	КГВВнг(A)-LS	4x1,5	26		21	П.20	5	Конечный выключатель эл.привода 55 заслонки S5(откр)	
39	-52W11	-26S11	-X5	КГВВнг(A)-LS	5x1,5	26		21	П.20	5	Конечный выключатель эл.привода 52 заслонки S5(закр)	
40	-52W12	-26S12	-X5	КГВВнг(A)-LS	5x1,5	26		21	П.20	5	Конечный выключатель эл.привода 55 заслонки S5(откр)	
41	-60W1	-60M1	-X2	КГВВнг(A)-LS	4x1,5	33		28	П.20	5	Эл. привод транспортера 60	
42	-61W1	-61M1	-X2	КГВВнг(A)-LS	4x1,5	30		25	П.20	5	Эл. привод транспортера 61	
43	-62W1	-62M1	-X2	КГВВнг(A)-LS	4x1,5	28		23	П.20	5	Эл. привод транспортера 62	
44	-63W1	-63M1	-X2	КГВВнг(A)-LS	4x1,5	25		20	П.20	5	Эл. привод транспортера 63	
45	-64W1	-64M1	-X2	КГВВнг(A)-LS	4x1,5	23		18	П.20	5	Эл. привод транспортера 64	
46	-65W1	-65M1	-X2	КГВВнг(A)-LS	4x1,5	21		16	П.20	5	Эл. привод транспортера 65	
47	-66W1	-66M1	-X2	КГВВнг(A)-LS	4x1,5	35		30	П.20	5	Эл. привод элеватора 66	
48	-67W1	-67M1	-X2	КГВВнг(A)-LS	4x1,5	30		35	П.20	5	Эл. привод элеватора 67	
49	-68W1	-68M1	-X2	КГВВнг(A)-LS	4x1,5	28		33	П.20	5	Эл. привод элеватора 68	
50	-69W1	-69M1	-X2	КГВВнг(A)-LS	4x1,5	26		31	П.20	5	Эл. привод элеватора 69	
51	-70W1	-70M1	-X2	КГВВнг(A)-LS	4x1,5	30		35	П.20	5	Эл. привод транспортера 70	
52	-71W1	-71M1	-X2	КГВВнг(A)-LS	4x1,5	30		35	П.20	5	Эл. привод транспортера 71	
53	-72W1	-72M1	-X2	КГВВнг(A)-LS	4x1,5	27		20	П.20	7	Эл. привод транспортера 72 насос	
54	-73W1	-72Y1	-X2	КГВВнг(A)-LS	3x1,5	27		20	П.20	7	Эл. привод транспортера 72 клапан	
55	-73W1	-X2	до	КГВВнг(A)-LS	3x1,5						Нет на схеме	
56	-73W1	от	до	КГВВнг(A)-LS	3x1,5						Нет на схеме	
57	-73W1	-72Y1	до	КГВВнг(A)-LS	3x1,5						Нет на схеме	
												Лист
												2

Изм.	Кол.уч.	Лист	Надок.	Подп.	Дата

2333-ЭМ.КЖ

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	
			58	-73W1	-72Y1	-72Y1	КГВВнг(А)-LS	3x1,5								
			59	-80W1	-80M1	-X2	КГВВнг(А)-LS	4x1,5	35		30	П.20	5	Эл. привод транспортера 80		
			60	-82W1	-82M1	-X2	КГВВнг(А)-LS	5x1,5	35		30	П.20	5	Эл. привод транспортера 82		
			61	-83W1	-83M1	-X2	КГВВнг(А)-LS	5x1,5+5x1,5	35		30	П.20	5	Эл. привод смесителя 83		
			62	-84W1	-84M1	-X2	КГВВнг(А)-LS	4x1,5	35		30	П.20	5	Эл. привод заслонки 84 смесителя		
			63	-90W1	-90M1	-X2	КГВВнг(А)-LS	4x1,5	37		32	П.20	5	Эл. привод транспортера 90		
			64	-91W1	-91M1	-X2	КГВВнг(А)-LS	4x1,5	37		32	П.20	5	Эл. привод элеватора 91		
			65	-91W2	-45B1	-X5	КГВВнг(А)-LS	5x1,5	37		32	П.20	5	Элеватор 91, датчик схода ленты левый		
			66	-91W3	-45B3	-X5	КГВВнг(А)-LS	5x1,5	37		32	П.20	5	Элеватор 91, датчик схода ленты правый		
			67	-91W5	-45B5	-X5	КГВВнг(А)-LS	4x1,5	37		32	П.20	5	Элеватор 91, счетчик кол-ва оборотов		
			68	-92W1	-92M1	-X2	КГВВнг(А)-LS	4x1,5	40		35	П.20	5	Эл. привод транспортера 92		
			69	-92W11	-92S11	-X5	КГВВнг(А)-LS	3x1,5	40		35	П.20	5	Контакт подпорной заслонки транспортера 92		
			70	-93W1	-93M1	-X2	КГВВнг(А)-LS	4x1,5	43		40	П.20	3	Эл. привод заслонки 93 (Z1)		
			71	-93W11	-25S11	-X5	КГВВнг(А)-LS	5x1,5	43		40	П.20	3	Конечный выключатель эл.привода 93 заслонки Z1(закр)		
			72	-93W12	-25S12	-X5	КГВВнг(А)-LS	5x1,5	43		40	П.20	3	Конечный выключатель эл.привода 93 заслонки Z1(откр)		
			73	-94W1	-94M1	-X2	КГВВнг(А)-LS	4x1,5	43		40	П.20	3	Эл. привод заслонки 94 (Z2)		
			74	-94W11	-26S11	-X5	КГВВнг(А)-LS	5x1,5	42		39	П.20	3	Конечный выключатель эл.привода 94 заслонки Z2(закр)		
			75	-94W12	-26S12	-X5	КГВВнг(А)-LS	5x1,5	42		39	П.20	3	Конечный выключатель эл.привода 94 заслонки Z2(откр)		
			76	-1000	-WAAG	-X8	СПЕЦЛАН S/FTP Cat 7A PVC LSнг(D)-LS	4x2x0,64	35		30	П.20	5	Весы		
			77	-1001	комп.	-X8	СПЕЦЛАН S/FTP Cat 7A PVC LSнг(D)-LS	4x2x0,64	20		20	П.20	20	Комп.		
			78	-HWSM	-HSM	-X4	КГВВнг(А)-LS	3x1,5	7		5	П.20	2	сирена		
			79	-S1W1	-S1M1	-X3	КГВВнг(А)-LS	5x1,5	32		30	П.20	2	Датчик заполнения силос S1		
			80	-S1W2	-S1M2	-X3	КГВВнг(А)-LS	5x1,5	35		30	П.20	5	Датчик опустошения силос S1		
			81	-S2W1	-S2M1	-X3	КГВВнг(А)-LS	5x1,5	30		28	П.20	2	Датчик заполнения силос S2		
			82	-S2W2	-S2M2	-X3	КГВВнг(А)-LS	5x1,5	33		28	П.20	5	Датчик опустошения силос S2		
			83	-S3W1	-S3M1	-X3	КГВВнг(А)-LS	5x1,5	28		26	П.20	2	Датчик заполнения силос S3		
			84	-S3W2	-S3M2	-X3	КГВВнг(А)-LS	5x1,5	31		26	П.20	5	Датчик опустошения силос S3		
			85	-S4W1	-S4M1	-X3	КГВВнг(А)-LS	5x1,5	26		24	П.20	2	Датчик заполнения силос S4		
			86	-S4W2	-S4M2	-X3	КГВВнг(А)-LS	5x1,5	29		24	П.20	5	Датчик опустошения силос S4		
87	-S5W1	-S5M1	-X3	КГВВнг(А)-LS	5x1,5	24		22	П.20	2	Датчик заполнения силос S5					
88	-S5W2	-S5M2	-X3	КГВВнг(А)-LS	5x1,5	27		22	П.20	5	Датчик опустошения силос S5					
89	-S6W1	-S6M1	-X3	КГВВнг(А)-LS	5x1,5	22		20	П.20	2	Датчик заполнения силос S6					
90	-S6W2	-S6M2	-X3	КГВВнг(А)-LS	5x1,5	25		20	П.20	5	Датчик опустошения силос S6					
										2333-ЭМ.КЖ				Лист		
														3		
										Изм. Кол.уч. Лист Недок. Подп. Дата						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16
91	-WDI	от	-X7	КГВВнг(A)-LS	5x1,5	?		?	П.20	?	Доз.уст.2 сенсор давл.вентилятора линии шрота1	
92	-WDII	от	-X7	КГВВнг(A)-LS	5x1,5	?		?	П.20	?	Доз.уст.2 сенсор давл.вентилятора линии шрота2	
93	-WHS	-HS	-X5	КГВВнг(A)-LS	3x1,5	10		10	П.20	10	Сирена	
94	-WID01	Ш1	-X11	НИКИ-КУВШнг(A)-LS	7x1,5	10		10	П.25	10	Кабель управления между шкафами	
95	-WID02	Ш2	-X11	НИКИ-КУВШнг(A)-LS	7x1,5	10		10	П.25	10	Кабель управления между шкафами	
96	-WID03	Ш3	-X11	НИКИ-КУВШнг(A)-LS	7x1,5	10		10	П.25	10	Кабель управления между шкафами	
97	-Z1W1	-Z1M1	-X3	КГВВнг(A)-LS	5x1,5	40		35	П.20	5	Датчик заполнения силос Z1	
98	-Z1W2	-Z1M2	-X3	КГВВнг(A)-LS	5x1,5	45		40	П.20	5	Датчик опустошения силос Z1	
99	-Z2W1	-Z2M1	-X3	КГВВнг(A)-LS	5x1,5	42		37	П.20	5	Датчик заполнения силос Z2	
100	-Z2W2	-Z2M2	-X3	КГВВнг(A)-LS	5x1,5	47		42	П.20	5	Датчик опустошения силос Z2	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						2333-ЭМ.КЖ	Лист
							4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		